

ZÁSADY PRO BEZVADNÉ STROJNÍ MYTÍ

1. Příprava

- zkontrolujte stav mycího stroje
- uzavřete výpusti, zkompletujte síta
- uzavřete boční kryty mycího stroje
- zapněte hlavní vypínač ✓
- spusťte plnění myčky
- zkontrolujte teploty:
- mycí lázeň 55 - 70 °C ✓
- oplachová voda 82 - 88 °C ✓

2. Před mytím

- odstraňte z mytých předmětů zbytky jídla

3. Při mytí

- optimálně nakládejte nádobí na pás či do košů
- talíře a tácy svisle
- misky, hrníčky a sklenice dnem vzhůru
- příbory svisle

Pravidelně měňte mycí vodu!

Nenechávejte běžet prázdný stroj bez nádobí. ✓



4. Po ukončení práce

- vypusťte mycí vodu
- vypněte hlavní vypínač ✓
- očistěte síta
- důkladně vyčistěte mycí stroj

5. Periodicky

- čistěte vnitřek mycího stroje
(mastnoty, nečistoty, usazeniny)



- odvápnujte mycí stroj
(minerální usazeniny)



dávkovací
systémy
BRIGHTSTAR



6. Použité prostředky

Orkan
PROFI
MYCÍ:

Orkan
PROFI

OPLACH: **lesk**

odpovědný odborný pracovník M.A.G.