

# ZÁSADY PRO BEZVADNÉ STROJNÍ MYTÍ

## 1. Příprava

- zkontrolujte stav mycího stroje
- ev. zkontrolujte stav změkčovače
- zkompletujte síta, uzavřete výpust
- zapněte hlavní vypínač ✓
- napusťte myčku
- zkontrolujte teploty:
- mycí lázeň 55 - 70 °C ✓
- oplachová voda 82 - 88 °C ✓

## 2. Před mytím

- odstraňte z mytých předmětů zbytky jídla
- osprchujte vodou max. 35 °C ✓
- nikdy ne horkou!

## 3. Při mytí

**Pravidelně měňte mycí vodu!**



### **talíře**

- správné koše ✓
- správně naskládat
- ne přes sebe!



### **šálky**

### **a sklenice**

- správné koše ✓
- správně naskládat
- ne přes sebe!



### **příbory**

- košíky na příbory ✓
- vždy svisle



## 4. Po ukončení práce

- vypusťte mycí vodu
- vypněte hlavní vypínač ✓
- důkladně vyčistěte mycí stroj

## 5. Periodicky

- čistěte vnitřek mycího stroje  
(mastnoty, nečistoty, usazeniny)



- odvápnujte mycí stroj  
(minerální usazeniny)



dávkovací  
systémy  
BRIGHTSTAR



## 6. Použité prostředky

**Orkan**  
PROFI  
MYCÍ:

**Orkan**  
PROFI  
OPLACH:

**lesk**

odpovědný odborný pracovník M.A.G.